

# Tapwell

## CA071 Washbasin mixer

---

CA071 Krom

---

### Artikelnummer

CA071 Krom - 4229738  
CA071 Mattsvart - 9421898  
CA071 Mässing - 9422601  
CA071 Koppar - 9422600  
CA071 Bronze - 9426049  
.CA071 Black Chrome - 9422602  
CA071 Honey Gold - 9422603  
CA071 Brushed Black Chrome - 9424439  
CA071 Brushed Nickel - 9422605

---

Tvättställsblandare. Passar extra bra till mindre handfat.  
Kombineras med [bottenventil](#). →



# Tapwell

## Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organistiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposi- tion (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

## Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

## Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

## Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

## Specifikationer

**Anslutning tilllopp:** Slang med slätända 10mm

**Antal grepp:** Engrepps

**Antal utgående anslutningar:** 1

**Dimension tilllopp:** 10 mm alt. 3/8"

**Längd utsprång på utloppspip:** 110 mm

**Maxflöde (vid 300 kPa):** 0,28

## Dimensioner/Vikt

**Förpackning - Djup:** 430 mm

**Förpackning - Bredd:** 210 mm

**Förpackning - Höjd:** 80 mm

**Förpackning - Nettovikt:** 1,60 kg

**Förpackning - Volym:** 0,01 m<sup>3</sup>

**Bygghöjd undersida utlopp:** 96 mm

**Produkt - Bredd:** 50 mm


**Produkt - Djup:** 148 mm

**Produkt - Höjd:** 147 mm

**Total bygghöjd:** 147 mm

# Tapwell






Ritning - PDF



# Tapwell

## Sprängskiss

1. Vred ZLEV160
2. Täckkåpa ZCAP023
3. Låsmutter ZGHI011
4. Keramisk insats ZA91140H
5. Strålsamlare ZAER090
6. Slang 35cm 10mm
7. Basing ZBAS100
8. Monteringskit ZFIS124



# Tapwell

## Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utloppspip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

### Artikelbeskrivning:

1. Blandarkropp
2. Keramisk insats
3. Låsmutter för den keramiska insatsen
4. Täckhuv
5. Flödesvred
6. Spärrskruv för flödesvred
7. Täckplugg



### Arbetsordning:

**OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!**

1. Vattnet till blandaren (1) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (7) petas bort och spärrskruven (6) som håller flödesvredet (5) lossas ca 1 varv med en insexnyckel (2,5 mm alt. 3 mm).
3. Flödesvredet (5) lyfts av.
4. Täckhuv (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (3) för den keramiska insatsen (2) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska insatsen (2) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för insatsen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk insats monteras. Vid monteringen ska insatsen vridas till läge där styrpinarna i insatsens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

# Tapwell

## Flödesdiagramm

### Pressure Drop

